

SU2000-NT68FXXX Device List及模組搭配方式

日期：2008-03-05 版本：3.37D

元件編號	應用模組機殼的模組編號	應用機架機殼的模組編號及編號3的模組編號	跳接
NT2SF27L	SU-NT25FXXX-LQFP48	SU-NT25FXXX-LQFP48	上方Jumper架橋上
NT2SF27L(COB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP - SU-NT25FXXX-COB(SUB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP + SU-NT25FXXX-COB(SUB)	無 Jumper
NT2SF27L(ISP)	SU-NT25FXXX-COB/ISP	SU-NT25FXXX-COB/ISP	無 Jumper
NT2SF27L	SU-NT25FXXX-LQFP48 + NT25FXXX to NT2SF273-NT68F83	SU-NT25FXXX-LQFP48 + NT25FXXX to NT2SF273-NT68F83	下方Jumper架橋上
NT2SF27L(COB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP - SU-NT25FXXX-COB(SUB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP + SU-NT25FXXX-COB(SUB)	無 Jumper
NT68Q1-64K	SU-NT68XXX-QFP128 + NT68XXX to NT68Q1(QFP128)	SU-NT68XXX-QFP128 + NT68XXX to NT68Q1(QFP128)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68Q1-128K	SU-NT68XXX-QFP128 + NT68XXX to NT68Q1(QFP128)	SU-NT68XXX-QFP128 + NT68XXX to NT68Q1(QFP128)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68Q1-64K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
NT68Q1-128K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
NT68Q2-64K	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q2-128K	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q3-64K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
NT68Q3-128K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
NT68Q4MF-P1-64K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
NT68Q4MF-P1-128K	SU-NT68XXX-QFP128	SU-NT68XXX-QFP128	三個 Jumper 都架橋上
FP212NL	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
FP232NL	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q2MF-P1-128K	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q5MF-P1-128K	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q5-64K	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q5-128K	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q2-665-QFP128(跳接) SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68Q70-128K	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	SU-NT68Q5-670-QFP128(跳接)	無 Jumper
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61-G	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61-G	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61-A	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61-A	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋上
NT68F61ALG	2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42 + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61U	2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61LA	2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42)	只橋上中間的 Jumper
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F632 to NT68FXXX	只橋上中間的 Jumper
NT68F61LA	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) 2000-NT68FQ3-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44)	只橋上中間的 Jumper
NT68F61ALG	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	只橋上中間的 Jumper
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42 + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61G	2000-NT68FXXX-SDBP42 + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61G	2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F632 to NT68FXXX + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61U	2000-NT68FXXX-SDBP42	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(SDBP42)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F61U	2000-NT68FXXX-PLCC44	2000-NT68FQ3-SDBP42 + NT68F631 to NT68FXXX(SDBP42) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)	三個 Jumper 都架橋掉
NT68F83	SU-NT25FXXX-LQFP48 + NT25FXXX to NT2SF273-NT68F83	SU-NT25FXXX-LQFP48 + NT25FXXX to NT2SF273-NT68F83	下方Jumper架橋上
NT68F83(COB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP - SU-NT25FXXX-COB(SUB)	SU-NT25FXXX-COB/ISP + SU-NT25FXXX-COB(SUB)	無 Jumper

註：前面編號的數字為零件編號字首，後面編號的數字為跳接跳線字首。中間的數字為零件編號及零件型號。最後的數字為跳接 Jumper 接好即可。  
 例：1 - 2000-NT68F631-PLCC44 + NT68F631 to NT68FXXX(PLCC44) + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)  
 註：2000-NT68F631-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44) 中間的 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44) 表示下層。  
 2 - 2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44)  
 註：2000-NT68FXXX-PLCC44 + NT68FXXX to NT68F631(633)(PLCC44) 表示下層。  
 3 - 2000-NT68FXXX-PLCC44  
 註：不用與原件有任何接觸，只靠跳線直接將 Jumper 接好即可。  
 4 - 4 表示用 SU-NT68F631(COB) 跳線 COB 架橋的零件，當用架橋 SU-NT68F631(COB) 用於 COB 的數位上，ISP 則不能共其電線。